

型番 : ADP-MR-02



- この度は、カラーキネティクスの照明器具をお買い上げくださいます。誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧のうえ、正しくご使用ください。
- 電源の工事は専門の電気工事店におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- 万一破損したり、異常を感じた場合は、速やかに電源を切りお買い求めの販売店にご相談ください。
- 電気工事店の方へ
取り付け工事が済みましたら、この説明書を必ずお客様にお渡しください。
- お客様へ
この説明書は必ず保管してください。
- 本品の規格及び外観は改良のため予告なく変更する場合がございますが、ご了承ください。

仕様

- 定 格 DC24V5W
- 口 金 GU5.3
- 適合ランプ iColor MRg3 専用
※ ランプ別売
- 質 量 1.00kg
- 付属ケーブル 5m
- 同梱物 六角レンチ 3mm 1本

● 灯具取付順序

1. 同梱の 3mm 六角レンチで 6 点の固定部分をはずします。

注 意 : 裏蓋は、外さないでください。

2. 上蓋と本体ガラス部分をはずします。



3. 灯具（別売り）をなかに入れて、蓋を六角ネジで固定します。

※対角で均等に、確実に固定してください。



4. 付属ケーブルをトランス側からのケーブルへ結線します。



●照射角度の調整



1. アーム自体をボルトで固定してください。
2. 器具の角度を決めてください。
3. アームと器具本体のネジを工具で固定してください。

●接続台数について

トランス（PDS-70mr24V）の性能として、配線距離が15mを超えると信号の伝達が弱くなり演出に悪影響を及ぼすことがあります。

よって、ケーブル配線距離は最長15mとなり、本ケースを使用した状況での最大接続灯数は3台となります。

●保証について

本製品の保証期間はご購入日より1年間となっております。

保証期間中に、取扱い説明書等の注意下記にしたがった正常な状態で故障した場合には当社所定の方法により無料で交換をさせていただきます。

保証期間中でも、次のような場合には交換の対象となりませんのでご了承ください。

- ・ご使用の誤り、または改造、誤接続による故障および損傷の場合。
- ・火災・地震・水害・落雷およびその他の天災地変、公害、塩害、ガス害、異常電圧や指定外の電源使用による故障および損傷の場合。
- ・接続している他の機器に起因して本製品に生じた故障および損傷の場合。
お買い上げ後の輸送や移動および落下等、不適当なお取扱いにより生じた故障および損傷の場合。

照明器具使用についての安全上のご注意

警 告

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none">● 器具を布・紙等でおおったり、カーテン・揮発物等の燃えやすい物に近づけないでください。● 器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。● 器具及び取扱説明書に表示されている電源電圧以外で使用しないでください。 |
|  | <p>感電・火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none">● 器具及び部品の改造をしないでください。● 器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。 |
|  | <p>感電・火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none">● 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談下さい。 |
| | <p>感電のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none">● ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。 |

注 意

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">● 屋外では本ケースに収納し、取扱説明書に従った正しい方法でご使用してください。● 器具を水の中につけて洗わないでください。● 浸水の恐れがある場所では、使用しないでください。● 器具の近くに温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。● 点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。やけどの原因となることがあります。● 器具の保守・お手入れ等で器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。● ランプの着脱は両手で静かに扱い、取り付けは取扱説明書にしたがって確実に行ってください。取り付けが不完全な場合、落下によるけが・物損の原因となることがあります。 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

カラーキネティクス・ジャパン株式会社

〒104-0061 東京都中央区銀座 1-2-4 サクセス銀座ファーストビル 5F
Tel: 03-5159-1290 Fax: 03-5159-1291