

工事店様へ、工事が終わりましたらこの取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。  
お客様へ、この取扱説明書はお読みになった後も必ず大切に保管してください。



シグニファイジャパン合同会社

# ColorBlast Powercore gen4

カラーブラスト パワーコア ジェネレーション4

# IntelliHue Blast Powercore gen4

インテリビュー ブラスト パワーコア ジェネレーション4

# eW Blast Powercore gen4

イーダブリュー ブラスト パワーコア ジェネレーション4

## 取扱説明書


Rev:03

・ 定格	
定格入力電圧	定格消費電力
AC100V-277V (50Hz/60Hz)	50W 最大



・ 使用環境		
場所	温度	湿度
屋内外	-5℃～35℃	0%～95% 結露なし

## 1 下図を参考に配線条件をご確認ください。

ColorBlast Powercore gen4、IntelliHue Blast Powercore gen4、eW Blast Powercore gen4、結線ボックス間ピッチ1mの場合、最大12台まで



ColorBlast Powercore gen4、IntelliHue Blast Powercore gen4、eW Blast Powercore gen4、結線ボックス間ピッチ2mの場合、最大10台まで



・Data Enabler Pro1台あたりの最大接続台数

AC100V、結線ボックス間ピッチ1m・Data Enabler Proから最初の結線ボックス間ピッチ30mの場合・・・12台（合計配線距離41m）

AC100V、結線ボックス間ピッチ2m・Data Enabler Proから最初の結線ボックス間ピッチ30mの場合・・・10台（合計配線距離48m）

AC200V、結線ボックス間ピッチ1m・Data Enabler Proから最初の結線ボックス間ピッチ30mの場合・・・21台（合計配線距離50m）

AC200V、結線ボックス間ピッチ2m・Data Enabler Proから最初の結線ボックス間ピッチ30mの場合・・・11台（合計配線距離50m）

上記合計配線距離と最大接続台数以内であれば、結線ボックス間のピッチは自由に変更可能です。

・データエナブレブローが32台以上、またはデータ線合計が100mを超えるシステムでは別途DMXリピーター（信号増幅器）が必要となります。

■ライトアドレス：灯具を個別制御するには事前にアドレス設定が必要です。詳細はお問い合わせください。

※接続可能灯具数は使用電圧、配線長、灯具間隔によって異なります。


フィリップスカラーキネティクスホームページ内コンフィグレーションカリキュレーターにてご確認くださいか

([http://www.colorkinetics.com/support/install\\_tool/](http://www.colorkinetics.com/support/install_tool/))、お問い合わせください。

## 2 箱を開いて製品を取り出します。箱には以下のものが入っています。 全て入っているか確認してください。




ColorBlast Powercore gen4  
IntelliHue Blast Powercore gen4  
eW Blast Powercore gen4  
(付属ケーブル1.8m)



六角レンチ  
(2.5mm/5mm)



パッキン




ネジ... 大 2本  
小 4本

## 3 シリアルナンバーの記録

当製品には製造時に個別のシリアルナンバーが付いています。シリアルナンバーはライトアドレスを変更する場合に必要になりますので、事前にシリアルナンバーとライトアドレスを配線図上に控えておいてください。また、製品本体にも設定したライトアドレスを耐候ラベルなどを使用し明記しておくことをおすすめします。

※出荷時のアドレス設定サポート（有償）をご依頼されている場合は必要ありません。




製品本体表面

## 4 電源が入っていないことを確認します。 全ての機材の接続が終わるまで電源を入れないでください。



## 5 システム構成例

### システム構成例



## 6 設置と配線


### ●設置について



取付ベースには取付穴φ5.0が4か所設けてありますので適用のビスで施工面にしっかり取り付けてください。取付が不十分の場合、灯具の落下の原因になることがあります。


### ●配線について

・ケーブルの抜き方




当製品は屋内・屋外両方で使用できますが、屋外で使用する場合はアウトレットボックスなどを用い、防水処理を確実にする必要があります。

- ・配線には12AWG<3.5mm>4芯ケーブルを用います。
- ・ケーブルをアウトレットボックスに通します。また、ボックスが複数ある場合はボックス間にも引きまわします。
- ・製品に付属しているケーブルをそれぞれのアウトレットボックスに引き込み結線に必要な長さを残してカットします。
- ・圧着端子を用いてライン（茶）、ニュートラル（青もしくはグレー）、グラウンド（緑・黄）、データ（黒）のワイヤをそれぞれ正しく結線します。



## 7 Data Enabler Pro（データイネーブラープロ）への配線

※Data Enabler Proへの配線はData Enabler Proの取扱説明書をご確認ください。




### ●データケーブルの接続

・DMXコントロールの場合

コントローラーからのデータケーブルをDMX IN端子に接続します。また、Data Enabler Pro間をデータケーブルで送り配線する場合、送り手のDMX OUT端子から受け手のDMX IN端子に接続します。最後尾のData Enabler ProはターミネータースイッチをONにしてください。（図1参照）


#### ・DMX IN / OUT端子へのデータケーブルの接続方法

データケーブルのRJ45部分を切断します。オレンジ・オレンジ/白・緑/白・緑のワイヤを4cm程残し他のワイヤをカットします。各ワイヤを端子台に接続します。



RJ45 DM X ピン配列

RJ45 Pin #	CK DMX信号	ワイヤ色
1	DMX_DATA-	オレンジ / 白
2	DMX_DATA+	オレンジ
3	GND	緑 / 白
6	GND	緑





※ワイヤの被膜を剥く必要はありません。

- ・Ethernetコントロールの場合  
（大規模システム向けコントローラー Light System Manager Pro / Video System Manager使用時）  
スイッチングハブからのデータケーブルをEthernet INに接続します。


#### ・Ethernet IN端子へのデータケーブルの接続方法

データケーブルのRJ45部分を切断します。オレンジ・オレンジ/白・緑/白・緑のワイヤを4cm程残し他のワイヤをカットします。各ワイヤを端子台に接続します。



Ethernet ピン配列


RJ45 Pin #	Ethernet信号	ワイヤ色
1	RxD+	オレンジ / 白
2	RxD-	オレンジ
3	TxD+	緑 / 白
6	TxD-	緑



※ワイヤの被膜を剥く必要はありません。


### ●電源ケーブルの接続

- ・電源ケーブルをData Enabler Proに通し、アース端子に繋いでください。続いて、ライン / ニュートラルをそれぞれの端子に繋いでください。




### ●器具の接続

- ・接続する器具の専用リードケーブルまたは器具配線用の4芯ケーブル（別途）をData Enabler Proに通します。出力側の端子に各線ライン / ニュートラル / アース / データを接続します。



- ・eW Blast Powercore gen4スイッチオン・オフのみ（コントロールなし）での使用の場合


器具のケーブルを右記の通り接続してください。





8

正しく配線されているか確認し、蓋を固定してください。



9

電源を入れます。

10

アドレス設定ツールを使用して器具のアドレス設定を行います。

アドレス設定ツール

・ iPlayer3

・ Smartjack Pro

(※出荷時のアドレス設定サポート（有償）をご依頼されている場合はこの作業は必要ありません。)

11


アクセサリーを取り付けます。

(※オプション品・別売りとなります。アクセサリーにつきましては、アクセサリーの取扱説明書をご参照ください)


12

照射角度を調整し、器具を固定します。

製品本体は右図のように可動します。




照射角度を調整してから、右図の六角穴付き取付ネジを付属の六角レンチ(5mm/2.5mm)でしっかりと締めつけて固定します。



13

落下防止ワイヤの取付

製品本体の背面に落下防止ワイヤを通すための金具が付いています。安全の為、設置環境に応じて適宜ワイヤ(別途)をご使用ください。  
・ワイヤのもう一方を建築物に取り付けてください。



# 安全上のご注意(お客様へ)

## 警告

- 素人工事は危険です。電気工事は、電気工事店（有資格者）にお任せください。一般の方の取付は法律で禁止されています。
- 電源を入れた状態で配線工事、器具の接続または取り外しはしないでください。火災・感電の原因となります。
- 異常を感じたら、すぐに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。火災・感電の原因となります。
- 器具の改造、部品の変更は行わないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 器具を布・紙などの可燃物で覆ったり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。火災の原因となります。
- お手入れの際は、必ず電源を切り、しばらくしてから作業してください。感電や故障の原因となります。

## 注意

- 点灯中および消灯直後はLED器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。
- 器具の周囲に温度の高くなるもの（ストーブなど）や湿気を発生させるものを置かないでください。火災の原因となります。
- 合板やベニヤなどのやわらかい木材には取り付けしないでください。設置・取付環境に応じて適切な部材、手法で施工してください。取り付けに不備があると落下の原因になります。
- 照明器具には寿命があります。必ずメンテナンスが可能な場所に設置してください。
- 屋外で結線をする場合には防水処理・絶縁処理を確実に行ってください。不完全な場合、火災・感電・器具不良の原因になります。
- 当製品の使用可能条件の温度は-20℃～50℃、湿度は0%～95%、結露なしですが、温度が35℃以上の高温下でご使用になりますと著しく寿命が短くなる原因となります。
- 当製品の保存可能条件の温度は-40℃～80℃、湿度は0%～95%、結露なしですが、範囲外の温度での保存は短寿命または故障の原因となります。

## 使用上の注意

- LEDにはバラツキがあるため、同一商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 安全のため、LEDを直視することはお止めください。
- LED光源の交換はできません。
- 湾岸隣接地域では、塩害により短時間で錆が発生する場合があります。

## 保証

- この商品の保証期間は、お買い上げ日より5年です。取扱説明書、カタログ、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った使用状態で保証期間内で故障した場合は、無償修理、または交換させていただきます。
- 無償修理または交換をご依頼になる場合は、お買い上げ販売店にお申し付けください。

## 保証の免責事項

1.保証期間内でも次の場合には原則として有償とさせていただきます。

- 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷。
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天災などによる故障及び損傷。
- 異常電圧、指定以外の使用電圧（電圧、周波数）などによる故障及び損傷。
- 施工上の不備に起因する故障及び損傷。本取扱説明書に従わない取付。
- 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。
- 日本国内以外での使用による故障及び損傷。
- 年間4000時間以上の長時間使用の場合。

2.保証の範囲は商品のみです。

- 交換、出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。

# 保守・点検について

## 注意

- 安全の為1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検をしてください。
- 点検は、必ず電源を切ってからおこなってください。感電の原因となります。
- 3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
- 点検せずに使い続けるとともに、火災・感電・落下などに至る場合があります。

※安全チェックシートは一般社団法人 日本照明工業会より発行されています。

一般社団法人 日本照明工業会  
<http://www.jlma.or.jp/>

## 清掃

- LED器具のお手入れは、水もしくは薄めた中性洗剤に柔らかい布をひたし、それをしぼってから軽く拭きとってください。
- ⚠ シンナー、ベンジン、アルカリ、弱酸性、塩素系洗剤で拭かないでください。変色、変質、強度低下による破損の原因となります。
- ⚠ 器具を水洗いしないでください。

シグニファイジャパン合同会社