





付属品

ケーブルタイ 


取り付けベース 

※ACアダプターケーブル固定用



マイナスドライバー 

CD-ROM
(DMX Pocket 01
ユーティリティ)



⚠ 安全上のご注意
 ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所での使用はできません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

7	CF CARD コネクタ	—	1	—	接続端子	R J 4 5 (データ出力) U S B (P C 接続) D C ジャック (電源入力) 9 ピンシリアル (外部接続) 1 2 ピン拡張用コネクタ	必要電力
6	パソコン接続 コネクタ	—	1	U S B			DC24V 4.2W 0.2A
5	電源コネクタ	—	1	D C ジャック Φ2.1			品名
4	12ピン拡張用 コネクタ	—	1	—			DMX Pocket 01
3	データ出力 コネクタ	—	1	R J 4 5	使用環境	型番	
2	9ピンシリアル コネクタ	—	1	Keypad 接続用		CON-PKT-01	
1	本体	ステンレス	1	シルバー	屋内 0~40℃ 0~95%〈結露なし〉	カラーキネティクス・ジャパン株式会社	
部番	部品名	材質	数量	摘要	質量	750g	